

ATH-8366



- VFD-дисплей
- Режимы работы нагрузки: стабилизация напряжения CV, стабилизация тока CC, стабилизация сопротивления CR, стабилизация мощности CW, 2 комбинированных режима: CC+CV, CR+CW
- Защита по току, по напряжению, по мощности, от перегрева, от неправильной подключенной полярности
- Функция "мягкого" запуска
- Тестирование батарей
- Поддержка динамического тестирования с установкой нарастающего и спадающего фронта
- Поддержка внешнего запуска
- Компенсация падения напряжения
- Автоматическое тестирование
- Работа по спискам
- Управление по USB/RS-232

Технические характеристики

ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ	
Мощность	3600Вт
Ток	0-480А
Напряжение	0-150В
СС РЕЖИМ	
Диапазон	0-48А / 0-480А
Разрешение	1мА / 10мА
Точность	0.1%уст.знач.+0.05%диап. / 0.15%уст.знач.+0.1%диап.
CV РЕЖИМ	
Диапазон	0.1-19.999В / 0.1-150В
Разрешение	1мВ / 10мВ
Точность	0.03%уст.знач.+0.02%диап.
CR РЕЖИМ	
Диапазон	0.03-10кОм / 0.03-5кОм
Разрешение	16 бит
Точность	0.1%уст.знач.+0.1%диап. / 0.2%уст.знач.+0.15%диап.
CW РЕЖИМ	
Диапазон	0-3600Вт / 0-3600Вт
Разрешение	1мВт / 10мВт
Точность	0.1%уст.знач.+0.1%диап. / 0.2%уст.знач.+0.15%диап.
ИЗМЕРЕНИЕ НАПЯЖЕНИЯ	
Напряжение	0-19.999В / 0-150В
Разрешение	1мВ / 10мВ
Точность	0.015%уст.знач.+0.03%диап.0.015%уст.знач.+0.03%диап.
ИЗМЕРЕНИЕ ТОКА	
Ток	0-48А / 0-480А
Разрешение	0.1мА / 1мА
Точность	0.1%уст.знач.+0.15%диап.0.15%уст.знач.+0.2%диап.
ИЗМЕРЕНИЕ МОЩНОСТИ	
Мощность	100Вт / 3600Вт
Разрешение	1мВт / 10мВт
Точность	0.1%уст.знач.+0.2%диап. / 0.2%уст.знач.+0.15%диап.
ТЕСТИРОВАНИЕ БАТАРЕЙ	
Напряжение батареи	0.5-120В
Макс. измеряемая емкость	999 А*ч
Разрешение	0.1мА
ДИНАМИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ	
Работа по спискам	переключение: 0-25кГц; 5А/мкс T1&T2: 60мкс-999с точность: ±(15% смещение+10% диап.)
"МЯГКИЙ" ЗАПУСК	
Время	1мс; 2мс; 5мс; 10мс; 20мс; 50мс; 100мс; 200мс точность: ±(15% смещение+10% диап.)
КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ	
Ток (CC)	=52.8А / = 528А
Напряжение (CV)	0В
Сопротивление (CR)	= 3.8мОм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ	
Размеры	575x465x355 мм
Масса	не более 70 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ	
Прибор	
Кабель питания	
Руководство по эксплуатации	
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ	
Интерфейс USB (переходник RS-232/USB)	
Программное обеспечение	